

铝壳风速变送器 (脉冲型)

SN-FSA-*

Ver 2.0



声明

1. 本说明书版权归山东塞恩电子科技有限公司（以下简称“本公司”）所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式（包括但不限于复制、翻译、存储于数据库或检索系统，或以电子、翻拍、录音等方式进行传播）使用本说明书的全部或部分内容。
2. 感谢您选用山东塞恩电子科技有限公司的系列产品。为确保您能够更好地使用本公司产品，并避免因操作不当导致的设备故障，请您在使用前仔细阅读本说明书，并严格按照建议方法进行操作。如因用户未按说明使用，或擅自拆卸、更换设备内部组件而造成的任何损失，本公司不承担相关责任。
3. 本公司始终以科技进步为宗旨，持续致力于产品改进与技术创新。因此，本公司保留随时对产品进行优化和更新而不另行通知的权利。在使用本说明书时，请确认您所持有的是最新有效版本。
4. 请您妥善保管本说明书，以便在需要时能够及时查阅并获取相关帮助。

山东塞恩电子科技有限公司

目录

第 1 章 产品简介	4
1.1 产品概述	4
1.2 功能特点	4
1.3 主要参数	4
1.4 产品选型	6
1.5 产品外观	6
第 2 章 硬件连接	6
2.1 设备安装前检查	6
2.2 接口说明	7
2.3 安装方式	7
2.4 注意事项	7
第 3 章 使用说明	8
3.1 输出电路图	8
3.2 脉冲输出型计算	9
第 4 章 质保说明	9

第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

铝壳风速变送器外形小巧轻便，便于携带和组装，三杯设计理念可以有效获得风速信息。壳体采用优质铝合金型材，外部进行喷塑工艺处理，其良好的防腐、防侵蚀等特点能够保证变送器长期使用无锈琢现象。内部顺滑的轴承系统确保了信息采集的精确性。产品广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速测量。


1.2 功能特点

- 量程：0-60m/s
- 防电磁干扰处理
- 采用底部出线方式，完全杜绝航空插头橡胶垫老化问题，长期使用仍然防水
- 采用高性能进口轴承，转动阻力小，测量精确
- 全铝外壳，机械强度大、硬度高、耐腐蚀、不生锈，可长期使用于室外
- 设备结构及重量经过精心设计及分配，转动惯量小，响应灵敏



1.3 主要参数

直流供电（默认）	5~30V DC	
变送器电路工作温度	-40~60℃，0%RH~95%RH（非结露）	
通信接口	脉冲输出	
分辨率	0.10625m/s 1.7m/S=16 个脉冲	
测量范围	0~60m/s	
动态响应时间	≤0.5s	
精度	±（0.2+0.03V）m/s,@（0~30m/s,25℃） V 表示 风速	
负载能力	PNP	≥100mA
	NPN	≥100mA

SIN 塞恩电子
产品尺寸:



单位: mm



单位: 毫米

1.4 产品选型

SN-			公司代号
	3000-		
		FSA-	铝壳风速变送器
			PNP 输出
			NPN 输出
			内部带上拉电阻 NPN 输出

1.5 产品外观



第 2 章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

设备清单：

- 变送器设备 1 台
- 安装螺丝 4 个
- 合格证
- 安装拖片 1 个（选配）

2.2 接口说明

宽电压电源输入 5~30V 均可。

	线色	说明
电源	棕色	电源正 (5~30V DC)
	黑色	电源负
脉冲信号	黄 (绿) 色	PNP OUT
	蓝色	NPN OUT

2.3 安装方式

采用法兰安装，螺纹法兰连接使风速传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上。底盘 $\varnothing 79.8\text{mm}$ ，在 $\varnothing 68\text{mm}$ 的圆周上开四个均 $\varnothing 4.5\text{mm}$ 的安装孔，使用螺栓将其紧紧固定在支架上，使整套仪器保持在最佳水平度，保证风速数据的准确性。法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。

2.4 注意事项

1. 警告：人身伤害风险

严禁将此设备用作安全装置、紧急停止装置，或用于任何可能因设备故障导致人身伤害的场合。

2. 使用限制

本设备仅限按其设计用途及授权范围内使用。

在安装、操作或维修前，必须仔细阅读并理解技术手册中的相关说明。

未遵守上述警告和指引可能导致死亡或严重人身伤害。

3. 用户不得自行拆卸，更不能触碰传感器芯体，以免造成产品的损坏。


4. 尽量远离大功率干扰设备，如变频器、电机等，以免造成测量的不准确。安装、拆卸变送器时必须先断开电源，变送器内有水进入将导致不可逆变化。

5. 防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器，勿在结露、极限温度环境下长期使用，严防冷热冲击。

第 3 章 使用说明


3.1 输出电路图

PNP 输出电路图如下：（最大输出电流=100mA）




使用电压信号时，需连接电阻 R_L ，推荐阻值 $5.1K\Omega$ ，功率 $\geq 0.25W$

NPN 输出电路图如下：（最大灌电流=100mA）



当使用电压信号时，需连接电阻 R_L ，推荐阻值 $5.1K\Omega$ ，功率 $\geq 0.25W$

内部带上拉电阻 NPN 输出电路图如下：（ $R_L=5.1K\Omega$ ）



3.2 脉冲输出型计算

1.7m/s=16 个脉冲

例如，当风速变送器 1s 转 1 圈时，此时变送器 1s 输出 16 个脉冲，代表风速为 1.7m/s。

第 4 章 质保说明

本产品自购买之日起，享有 12 个月的质保期（以有效购买凭证为准）。在质保期内正常使用和维护的情况下，若因产品材料或工艺缺陷导致故障，经本公司检测确认后，我们将提供免费的维修或零件更换服务（注：电路质保 24 个月）。质保期结束后，我们仍将为您提供终身的有偿维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

1. 产品因错误安装，操作而导致设备损坏。
2. 曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
3. 疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
4. 意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
5. 超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。